

Шкивы зубчатые KIPPRIBOR

серия ТВР

ПАСПОРТ



Версия КТ04-11.0007.02-09.2020

KIPPRIBOR

www.kippribor.ru

1. Общие указания

1.1. Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками шкива зубчатого KIPPRIBOR (далее по тексту «шкив»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2. Перед эксплуатацией шкива необходимо ознакомиться с технической документацией на изделие.

1.3. Раздел 9 заполняется ООО «Индустриальные системы и технологии», раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

Шкив серии TBP.

3. Сведения об изготовителе

Изготовитель: Chengdu Leno Machinery CO., LTD.

Адрес изготовителя: NO. 181, Middle Xingguang Road, Longquanyi, Chengdu 610100, China.

4. Назначение и область применения

Шкив зубчатый предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к нагрузке с использованием ремня соответствующего профиля.

Применяется в промышленном оборудовании при построении шагового привода.

5. Основные технические характеристики и модификации

Модель	Про- филь	Шаг зубьев, мм	Число зубьев	Ширина ремня, мм	Тип посадочного отверстия	Диаметр поса- дочного отвер- стия, мм
TBP-AT5.1210.00D.F21A	AT	5	12	10	Центровые отвер- стия	-
TBP-AT5.1510.00D.F21A			15			
TBP-AT5.1810.00D.F21A			18			
TBP-AT5.2610.00D.F21A			26			
TBP-AT5.3010.08P.F21A			30		Цилиндрическое	8

6. Меры безопасности

6.1. Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации шкива, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, требования технической документации на изделие.

6.2. Шкивы не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте, а также для безопасности реакторных установок атомных станций.

6.3. Шкив не является изделием медицинского назначения, не является электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъемников, не является оборудованием оборонного назначения.

7. Транспортировка и хранение

7.1. Шкив транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2. Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений.

7.3. Срок хранения шкива составляет 36 месяцев со дня изготовления. Шкив следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Кол-во
Шкив KIPPRIBOR TBP	1 шт
Паспорт и гарантийный талон ¹	1 шт

9. Свидетельство о приемке

Шкивы KIPPRIBOR серии TBP не подлежат обязательной сертификации.

Штамп ОТК	Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.
-----------	-------------------------------------

10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность шкива при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе шкива в условиях номинальных рабочих параметров, указанных в технической документации на изделие.

10.2. Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3. В случае выхода шкива из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новый.

С условиями гарантии ознакомлен _____
(подпись покупателя)

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	
Дата продажи	«__» _____ 20__ г.

12. Ремонтная карта (заполняется покупателем перед отправкой в ремонт)

Наименование организации: _____

Адрес организации: _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица: _____

Проявление неисправности: ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности: _____

¹ - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте со шкивом только по предварительному требованию заказчика.

Дата приема в ремонт:

« ____ » _____ 20__ г.

(штамп сервисного центра)

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.

- Авторизованные региональные сервисные центры:

ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.